

TRIXIE



Bedienungsanleitung TX5+1

Ⓝ EN Instructions

Ⓝ FR Instructions

Ⓝ IT Istruzioni per l'uso

Ⓝ NL Gebruiksaanwijzing

Ⓝ SV Instruktionser

Ⓝ DA Betjeningsvejledning

Ⓝ ES Instrucciones

Ⓝ PT Instruções

Ⓝ PL Instrukcja

Ⓝ CS Instrukce

Ⓝ RU Инструкции

#24342

CE



RU Инструкции

- Перед использованием устройства прочтите руководство пользователя.
- Используйте автоматическую кормушку только с чашей для корма и крышкой.
- Не используйте устройство, если ваш питомец не достиг возраста 7 месяцев.
- Установите автоматическую кормушку на ровную поверхность.
- Автоматическая кормушка подходит только для использования внутри помещения.
- Не позволяйте своему питомцу грызть устройство или кабель. При необходимости используйте защиту кабеля.

Перед использованием автоматической кормушки

1. Подключите USB-кабель к кормушке и источнику электропитания. В качестве альтернативы вставьте 3 батарейки типа C-Mopo в нижнюю часть устройства.
2. Если батарейки разряжены, на кормушке будет мигать маленькая лампочка.
3. Надавите на крышку прибора обеими руками и поверните ее в направлении стрелки на нижней части. Когда стрелки на нижней и верхней частях указывают друг на друга, вы можете снять крышку.
4. Кормушка может быть снята таким же образом. Для этого стрелка под дисплеем должна указывать на стрелку на кормушке.
5. Теперь заполните нужное количество порций и зафиксируйте крышку, снова повернув ее.
6. Включите главный выключатель внизу устройства.
7. Затем нажмите клавишу Δ , чтобы начать тестовый запуск.

Замок



Чтобы отпустить замок, нажмите клавиши Δ и ∇ одновременно в течение одной секунды. Если в течение 30 секунд не производится никаких настроек кормушки, блокировка ключа активируется автоматически.

Программирование времени кормления


Установка времени:

1. Нажмите \odot для установки времени так, чтобы цифры на часах начали мигать.
2. Теперь установите текущее время с помощью клавиш со стрелками.
3. Сохраните это, нажав клавишу настройки \odot .




Установка времени подачи:

1. После того, как вы установили время, номер 1 мигает вместе со временем. Теперь вы можете установить время первого кормления.
2. Нажмите  для сохранения. Это автоматически приведет Вас к следующему времени кормления.
3. Если Вы не хотите устанавливать всё время кормления, нажмите  дольше, чтобы сохранить заданное время кормления и вернуться к отображению времени.

Ручная подача

Часть порции подаётся вручную, когда вы нажимаете кнопку  по крайней мере в течение одной секунды.

Установить значение по умолчанию

1. Нажмите , чтобы время мигало.
2. Теперь одновременно нажмите кнопки  и .
3. Автоматический режим сбрасывается.

Знакомство Вашего питомца с устройством

Некоторым домашним животным нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новой автоматической кормушке. Поэтому мы рекомендуем следующее:

- Поместите автоматическую кормушку рядом с обычной миской Вашей собаки или кошки, не включая его.
- Для начала заполните обычную миску, а также миску устройства кормом.
- Как только Ваш питомец привыкнет к автоматической кормушке, Вы можете убрать обычную миску.

Чтобы пробудить любопытство Вашего питомца, регулярно кладите несколько лакомств в миску устройства для начала.

Чистка

Выключите кормушку и отсоедините её от сети. Снимите крышку и контейнер для корма, как описано выше. Устройство не подходит для мытья в посудомоечной машине, не следует его промывать водой. Просто протрите чистой влажной тканью. Миску можно мыть в посудомоечной машине. Контейнер для корма и крышка должны быть полностью сухими, прежде чем вы заполните новый корм.





TRIXIE

